

MANUEL D'INSTRUCTION PLASTIFIEUSE DESKTOP A3

Avant d'utiliser la machine, veuillez lire les instructions ci-dessous :

- 1- Déterminez la bonne température en fonction de l'épaisseur de la pochette que vous allez utiliser avec le transporteur avant de plastifier (cf. Guide des Températures ci-dessous)
- 2- Réglez la température en fonction du tableau et de vos choix

NOTE : *Pour la première utilisation, mettez la température au niveau le plus bas de ce qui est recommandé dans le guide des températures et testez. Si la pochette n'est pas parfaitement scellée, augmentez légèrement la température et recommencez le test. Par contre, si la température est trop élevée, la pochette et/ou le document pourrait subir des dommages.*

- 3- Appuyez sur le bouton Power (Vert) et mettez le sur la position ON. La plastifieuse clignote (approximativement pendant 2 minutes). Une fois que la température de la plastifieuse est atteinte, le bouton orange à côté de Power s'éclaire. La plastifieuse est prête. Regardez le thermostat situé sur le côté droit de la machine et vérifiez la température. Le bouton orange indique l'état de chauffe de l'appareil comme ce qui suit :

Lumière éteinte = en train de chauffer pour obtenir la température souhaitée

Lumière clignotante = la chaleur est stabilisée à la bonne température

Lumière allumée = machine trop chaude - baisser la température


- 4- Quand la plastifieuse est en train de chauffer, préparez vos documents à plastifier. Pour les pochettes de 125 μ et moins elles peuvent être plastifier sans transporteur mais si vous souhaitez un meilleur résultat le transporteur est recommandé. Placez la pochette dans le transporteur.
- 5- Pressez le bouton orange pour le mettre sur la position ON. Le moteur démarre et les rouleaux commencent à tourner.
- 6- Insérez le transporteur dans l'ouverture frontale de la plastifieuse. Insérez le transporteur dans la longueur, le bord plié en premier directement dans l'ouverture. Le transporteur ressortira à l'arrière de la plastifieuse quand la plastification sera terminée.

ATTENTION

Ne jamais essayer de plastifier des pochettes de moins de 8cm de large car elle ne sera pas entraînée correctement dans la plastifieuse et pourrait causer des dommages.

Dans le cas des petits formats, utilisez impérativement un transporteur.

- 7- Laissez un peu refroidir le transporteur avant l'ouverture de celui-ci et le retrait de la pochette afin de minimiser toute déformation ou tout gondolage du produit laminé.
- 8- Regardez la pochette. Si elle a comme un brouillard dessus, un peu flou ça veut dire que le produit n'est pas bien plastifié. Ajustez la température légèrement. Une fois la température atteinte, remplacez la pochette dans le transporteur et repassez dans la machine. Une fois la température optimale obtenue, les manipulations précédentes n'ont pas besoin d'être répétées pour les prochaines utilisations.
- 9- Si votre plastifieuse est utilisée régulièrement, elle peut fonctionner en continu sans l'éteindre. Si vous désirez la mettre en pause, vous mettez le bouton orange sur OFF. Cela va stopper les rouleaux mais ne va pas éteindre la machine. Si la plastifieuse n'est pas utilisée pendant une longue période la machine doit être éteinte avec le bouton POWER



Guide des températures

Pochettes	Bouton température	Température obtenue
125 μ Avec transporteur	2 à 3	105 à 116°C
175 μ Sans transporteur	1 à 2	99 à 105°C
175 μ Avec transporteur	2 à 3	105 à 116°C
250 μ Avec transporteur	3 à 4	116 à 130°C